

防災行政無線 戸別受信機 電池交換方法 (機種:パナソニックEA-10180)



交換方法を動画でも確認することができます。



戸別受信機は貸与品です！廃棄しないでください！
戸別受信機は町役場からの貸与品です。転出などで不要になった際には町役場へ返却してください。



電池交換の目安

1年に1回は電池交換をしてください。
電池の残量が少なくなると乾電池の赤ランプが点滅します。

※戸別受信機が聞こえないなど不具合がありましたら、
大多喜町役場総務課
電話82-2111
へご連絡ください。